

TOC-Implementation in einer „High Mix – Low Volume“ Produktion

toc4u.net – Netzwerktreffen

5. März 2011


Frankfurt / Main

- Ausgangssituation
 - Produkte
 - Produktionssystem
 - Ziele
 - Randparameter
- 5 Fokus-Schritte
- TOC-Implementation
- Ergebnisse

Wirtschaftlich und technisch optimale Lösungen im Bereich der Leistungselektronik



6 %
86 %




- Bordnetzversorgungssysteme für die Bahnindustrie
- Systeme und Komponenten für fliegendes Gerät und Bodenanwendungen für die Luftfahrt
- Speziallösungen und Sondersysteme


- Eingangsspannung und Frequenz
- Ausgangsspannungen (Anzahl, Art, Frequenz(en))
- Ausgangsleistungen
- Kommunikationsschnittstellen mit dem Gesamtsystem
Zug
- Kundenspezifische Anforderungen an die Regelung mit
Auswirkungen auf Hard- und Software
- Gewicht
- Geometrische Abmessungen

Produktkomponenten

JÜRGEN KANZ



High Mix



FG = Final Good ; RM = Raw Material / Supplies

Low-Volume → Lieferplanung

	20xx									
Bezeichnung	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gerät Typ 1	4	4	0	8	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 4	10	15	10	4	4	0	4	6	6	6
Gerät Typ 6	11	0	0	2	0	0	0	0	0	5
Gerät Typ 7	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 8	3	6	2	4	3	8	5	0	4	0
Gerät Typ 10	4	4	4	2	4	4	0	4	4	4
Gerät Typ 11	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Gerät Typ 12	4	0	0	4	4	4	4	4	8	0
Gerät Typ 14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 16	8	8	7	8	8	8	7	10	10	8


Low-Volume → Fertigungszeiten

		20xx									
Bezeichnung	End- fertigung [h]	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Gerät Typ 1	15	60	60	0	120	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 2	54	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 4	17	170	255	170	68	68	0	68	102	102	102
Gerät Typ 6	90	990	0	0	180	0	0	0	0	0	450
Gerät Typ 7	40	80	160	160	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 8	40	120	240	80	160	120	320	200	0	160	0
Gerät Typ 10	45	180	180	180	90	180	180	0	180	180	180
Gerät Typ 11	27	0	0	0	0	135	0	0	135	0	0
Gerät Typ 12	55	220	0	0	220	220	220	220	220	440	0
Gerät Typ 14	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Gerät Typ 16	160	1280	1280	1120	1280	1280	1280	1120	1600	1600	1280

- Liefere entsprechend des Kundenbedarfs zu den vereinbarten Terminen
- Produziere und Liefere die erforderliche Quantität und Qualität
- Produziere und Liefere zum vereinbarten Preis
- Produziere MEHR bei gleichem Personalstand

- Begrenzte Produktions- und Lagerflächen
- Begrenzte Kapazitäten in Bezug auf Quantität und Qualität [lange Einarbeitungszeit >> keine Zeitarbeitskräfte]
- Zielvorgaben für Umlaufbestände und Lagerbestände
- Sehr wenige Gleichteile, geringe Modularität, keine standardisierte Produktarchitektur (Plattform-Konzept)

Bausteine und Methoden des Produktionssystems



5 Fokus-Schritte

- Schritt 0 Was ist das Ziel?
 - Schritt 0,5 Wie messen wir die Zielerreichung?
1. Engpass identifizieren
 2. Entscheiden, wie der Engpass maximal ausgenutzt werden kann
 3. Alles andere der Entscheidung aus 2 unterordnen
 4. Den Engpass erweitern – wenn sinnvoll
 5. Wenn sich der Engpass verschiebt, beginne bei (1).
- WARNUNG:** Trägheit darf nicht zum Engpass werden



	Kenngroße	Zeiteinheiten	Einfluss auf Kritische Kette
Material	WBZ (Wieder)Beschaffungszeit	Tage bis Monate	Extrem Hoch
UR Endmontage	DLZ Durchlaufzeit	1,5 Tage bis 1,5 Wochen	Hoch
Kabelbaumfertigung	DLZ Durchlaufzeit	1 Tag bis 1 Woche	Hoch
Platinen	DLZ Durchlaufzeit	Tage	Mittel
Module	DLZ Durchlaufzeit	Stunden bis Tage	Klein
Vormontagen	DLZ Durchlaufzeit	Stunden bis Tage	Klein

IF (Fertigungszeit $\leq$ 10% Durchlaufzeit)


THEN

Drum-Buffer-Rope (DBR)

ELSE

Critical Chain Project Management (CCPM)

Engpass Identifikation





Engpass: Endmontage

DRUM – BUFFER - ROPE

JÜRGEN

KANZ





ROPE (hier:)

- Produktionsplanung
- Beschaffung
- „Feintuning“
- Auftragsfreigabe
- interne Kommunikation



- UR Endmontage ist der Engpass, alles andere richtet sich danach !
- Terminierung / Schachtelung der Produktionsaufträge zum Kundenwunschtermin unter Berücksichtigung des Engpasses im ERP (CCPM – Kriterien)
- Terminierung aller Vorfertigungsstufen zum UR Auftragsstart
- Materialbeschaffung zum geplanten UR Auftragsstart bzw. zum Start der Vorfertigungsstufen
- DRUM startet nur FULL-KIT
- Qualitätssicherungssystem muss diesen Ansatz unterstützen
- Kein APS und kein MRP

- Feinplanung auf Abteilungsebene basierend auf ERP-Daten
- Besondere interne Behandlung von Fehlteilen
- Koordination in wöchentlicher Fertigungsbesprechung aller am Produktionsprozess beteiligten Bereiche
- Jour Fixe bei akuten Problemen


5 Fokus-Schritte

- Schritt 0 Was ist das Ziel?
 - Schritt 0,5 Wie messen wir die Zielerreichung?
1. Engpass identifizieren
 2. Entscheiden, wie der Engpass maximal ausgenutzt werden kann
 3. Alles andere der Entscheidung aus 2 unterordnen
 - 4. Den Engpass erweitern – wenn sinnvoll**
 5. Wenn sich der Engpass verschiebt, beginne bei (1).
WARNUNG: Trägheit darf nicht zum Engpass werden





- Job Rotation
- Erhöhen der Mitarbeiterqualifikation, Job Enrichment
- Aufgabenerweiterung, Job Enlargement
- Gruppen- / Teamarbeit, Projektmanagement /-teams
- Delegation von Verantwortung in die Teams
- Weiterentwicklung der Unternehmenskultur
- Umsetzen motivationsfördernder Maßnahmen
- **ZIEL: „SPRINGER“ für den temporären Einsatz am Engpass**



Leistung = Können x Wollen x Dürfen




- bei hohem Durchsatz
- temporäre Engpasserweiterung


Ergebnisse

JÜRGEN KANZ


Umsatz




Liefertreue



Produktivität



Mitarbeiter



Jürgen Kanz
Dipl.-Ing.

Talstr. 3
D-31848 Bad Münster

www.juergen-kanz.de